

- Non superare il raggio di curvatura indicato in ogni scheda tecnica
- Non piegare e non tirare il tubo
- Non utilizzare raccordi non espressamente prodotti, raccomandati o specificati da Ractek
- Non usare il tubo per o in trazione
- Non utilizzare il tubo , il raccordo o ogni altra parte del tubo con fluidi non espressamente indicati da Ractek in ogni specifica tabella tecnica
- Controllare il tubo periodicamente

Le performance dei tubi dipendono in gran parte dalle condizioni del luogo e dal corretto utilizzo a seconda dell'applicazione. Ractek non si assume responsabilità per qualsiasi danno o infortunio fisico causato da un uso improprio e/o negligenza nell'utilizzo dei propri prodotti.

Ractek si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche fornite in questa pubblicazione senza l'obbligo di notifica, in linea con la nostra politica di continuo sviluppo.